

HALO MOBIL DRAHTSEILWECHSEL

Wechseln des Führungsseils: (kurz, 74cm, mit Zapfen)

Demontage

1. Inbusschraube am unteren Ausleger des Leuchtengestells lösen.
2. Stahlseil zuerst aus der oberen Halterung, dann aus der Kugel ziehen.
3. Defektes Drahtseil von unten her am Zapfen aus dem Sockel ziehen. Darauf achten, dass die Leuchte nicht durch die schwere Kugel beschädigt wird.

Montage

Die Montage erfolgt in umgekehrter Richtung.

Spannen des Drahtseils siehe beiliegende Darstellung / Skizze Führungsseil nachspannen

Darauf achten, dass das Führungsseil zuerst durch die hintere Bohrung gesteckt wird (parallel zur Leuchte).

Wechseln des Zugseils: (lang, 1.30m, ohne Zapfen, über Kugel)

Demontage

1. Aushängen des Zugseils aus dem Plexiglasrad. Darauf achten, dass der Bogen unten am Sockel ansteht.
2. Inbusschraube an der Kugel lösen, Kugel dabei festhalten, vom Drahtseil trennen.
3. Bogen nach hinten drehen. Durch leichten Druck am Bogen kann der untere Befestigungsteil des Zugseils aus der Führung im Leuchtengestell gegen die Mitte des Sockels gebracht werden. Ist die Inbusschraube erreichbar, kann das Seil damit gelöst und herausgezogen werden.

Montage

Die Montage erfolgt in umgekehrter Richtung.

Achtung, Zugseil richtig einfädeln.

Zugseil so einstellen, dass die Kugel noch 1 cm vom Ausleger entfernt ist ® Bogen muss dabei in unterster Stellung sein.