

## HALO MOBIL PLEXIRAD WECHSELN

Bitte beachten: Die Reparatur sollte zu zweit gemacht werden, da eine Person die Gusskugel festhalten muss

### Demontage

1. Gusskugel festhalten
2. Drahtseil von Plexirad wegheben
3. Mit beigelegtem Inbusschlüssel Schraube lösen, Plexirad abnehmen

### Montage

1. Neues Plexirad einfahren, mit Inbusschraube leicht festziehen
2. Kontrolle, ob Rad exakt in der Mitte des Gestänges läuft. Sollte dies nicht der Fall sein, sich merken auf welcher Seite mehr Spielraum vorhanden ist. Plexirad wieder ausfahren - Metallbüchsl mit Hammer leicht etwas auf die nötige Seite verschieben. Bitte keinen Kraftakt aufwenden, sonst geht das Rad in Brüche!
3. Plexirad einfahren, mit Inbusschraube festziehen.
4. Drahtseil über Nut laufen lassen.
5. Gusskugel loslassen.

Jetzt sollte sich das Rad mühelos bewegen. Ist dies nicht der Fall, läuft das Rad nicht in der Mitte des Gestänges, muss Punkt 2 nochmals genau beachtet werden.