

## ECO LED PIR BEDIENUNGSANLEITUNG

### Sicherheitshinweise, Schutzklassen und Instruktionen

⚠ Siehe Beiblatt M 1174

### Bedienungsanleitung

A Einschalten:  
Kurzes Ziehen am Zugtaster.

B Dimmen:  
Langes Ziehen am Zugtaster.

#### Lichtsensord:

Der Lichtsensor misst fortlaufend die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz. Wird es dunkler, leuchtet ECO LED stärker, wird es heller, fährt sie das Licht zurück. Bei der Auslieferung von ECO LED ist der Lichtsensor noch nicht aktiviert.

C Lichtsensord aktivieren:  
Raum abdunkeln bis zusätzliches Licht erforderlich wird. Leuchte einschalten und auf die gewünschte Helligkeit dimmen. Durch einen Doppelklick - schnelles zweimaliges Ziehen am Zugtaster - wird der Wert gespeichert. Ein zweimaliges Aufblinken der Leuchte bestätigt die Speicherung. Falls keine Bestätigung erfolgt, ganzen Vorgang wiederholen; Doppelklick war evtl. zu langsam.

D Lichtsensord deaktivieren:  
Leuchte ausschalten, dann Doppelklick. Die Leuchte schaltet auf ihre maximale Helligkeitsstufe ein, der zuvor gespeicherte Lichtwert ist gelöscht.

#### Bewegungssensord:

Wird vom Bewegungssensord während 10min keine Bewegung registriert, reduziert ECO LED die Lichtstärke auf ein Minimum und löscht nach 5min.

E Bewegungssensord temporär deaktivieren:  
Leuchte einschalten und 30s brennen lassen, dann Doppelklick - Leuchte löscht. Nun ist der Bewegungssensord deaktiviert bis zum nächsten Einschalten mit dem Zugtaster.

