

## ECO LIT D MONTAGEANLEITUNG

### Montagezubehör

- Schlüssel
- Ersatzbride
- Seil + Rohr sind vormontiert

1. Löcher in Decke bohren (Abstand 28cm)
2. Lampen entfernen. Alu-Rohr Länge kontrollieren
3. Leuchte montieren, Seillänge mit Schlüssel einstellen
4. Nach genauer Einstellung, Seilbride zusammenpressen
5. Leuchte anschliessen

