


HALO BEDIENUNGSANLEITUNG




HALO 250




HALO TISCH




HALO MOBIL



HALO DECKE



HALO WAND



Bitte beachten

- Mindestabstand von 0.2m zwischen Leuchten und angestrahlten Objekten einhalten
- Achtung: Der Bereich des Reflektors wird sehr heiss
- Leuchte darf nicht ohne Schutzglas betrieben werden

Leuchtmittel Wechsel

- Halogenbrennstab R7s max. 300W
Empfehlung: Halogen Eco 230W (Osram) Licht wie 300W
(Tischleuchte Halogen Eco 160W)
- Netzstecker ziehen
- Schutzglas aus Feder lösen
- Defekten Halogenstab entfernen
- Halogenstab mit Papier anfassen und einsetzen
- Schutzglas einsetzen

Demontage Reflektor

- Netzstecker ziehen
- Ganzer Reflektor nach oben schieben und ausfahren.
Reflektor inkl. Kabel und Regler einsenden.
- Reparaturen nur durch Hersteller ausführen lassen.

